



MANUAL

WELDAS PRODUKT:  
10-1206

EN 388:2016/A1:2018

CE značka WELDAS na této rukavici potvrzuje zkoušky a certifikaci podle Směrnice (EU) 2016/425

Vzor: Pracovní rukavice

Velikost: viz potisk na rukavici

**Číslování podle to EN 21420 : 2020**

Označení velikosti	9
Značení velikosti	L
Rozměr v mm	229



ČÍSLOVÁNÍ

**Zdravotné požiadavky:**

Hodnoty pH, Cr(6) a PCB všech materiálů byly testovány a splňují požadavky CE směrnice.  
Barvení: pouštění barvy se při užití nevyskytlo.

**Návod na použití:**

Tyto rukavice jsou určeny pro práce s rizikem mechanického poranění. Rukavice by se neměly používat tam, kde je riziko zachycení pohyblivými částmi stroje.  
Nabízená ochrana se vztahuje pouze na oblast dlaňové části rukavice.  
Životnost závisí na stupni opotřebení a intenzitě nošení v souvislosti s místem použití a dosahuje maximálně 36 měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno na štítku uvnitř rukavice.  
Tyto rukavice nenoste, pokud hrozí riziko zatažení pohyblivými díly strojů. U těchto rukavic před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené (např. zda nejsou děravé, popraskané, roztržené, nezměnily barvu a v případě poškození rukavice vyhodte).  
Navlékání, sundávání a nasazování rukavice je nutné provádět velmi pečlivě, aby nedošlo k jejich poškození.

**Vysvětlení piktogramů vyznačených na rukavici:**

**mechanickému ublížení: EN 388:2016 + A1 : 2018**



3144B

Číslo	Odpor	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3	Stupeň 4	Stupeň 5	
1	Abraze (# cyklů)	100	500	2000	8000	—	
2	Řez	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3	Trhání (Newton)	10	25	50	75	—	
4	Propichování (Newton)	20	60	100	150	—	
5	TDM Odolnost proti řezu (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

**Odstranění:**

Tento výrobek nemůže být používán opakovaně, ekologické odstranění výrobku je na zodpovědnosti uživatele. Likvidace výrobku dle místních pravidel.

**Záruka:**

Tento výrobek je zaručeně bez vad. Vzhledem k různosti aplikací, je na uživateli posoudit vhodnost výrobku pro danou aplikaci. Každý výrobek obsahuje štítek s jedinečným kódem pro dohledatelnost výrobního procesu.

**Praní, sušení a žehlení:**

Není dovoleno prát, sušit v sušičce, ani žehlit.

**UV:**

Tato norma nezavádí žádnou zkušební metodu pro UV záření. Tyto materiály jsou dostatečnou ochranou.

**Použité materiály:**

Dělená hovězí kůže a bavlna.

Tyto rukavice mají dvě vrstvy materiálu. Proto celková klasifikace nemusí nutně odrážet parametry vnější vrstvy.

Nesprávné použití nebo nevhodné skladování může mít vliv na výkon výrobku. změna parametrů výrobku v průběhu používání nebo skladování

Poznámka 1 k záznamu: Stárnutí je způsobeno kombinací několika faktorů, např.:

- čištění, údržba nebo dezinfekce;

- vystavení viditelnému a/nebo ultrafialovému záření;

- vystavení vysokým nebo nízkým teplotám nebo změnám teplot;

- vystavení chemickým látkám včetně vlhkosti;

Každý výrobek obsahuje štítek s jedinečným kódem pro dohledatelnost výrobního procesu.

- vystavení biologickým činitelům, jako jsou bakterie, houby, hmyz nebo jiní škůdci;
- vystavení účinkům mechanických činností, jako je obrušování, ohyb, tlak a deformace;
- vystavení kontaminujícím látkám, jako jsou nečistoty, oleje, rozstříkávání roztaveného kovu atd.;
- vystavení opotřebení.

**Skladování:** Skladujte v suchu při teplotách nad 5° Celzia. Nestohujte výš než 5 kartonů na paletě.

**Upozornění:** Rukavice a oděvy WELDAS byly testovány a certifikovány společností Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).

Pro další informace o EN normách, zkušebních metodách, zkušebních zprávách a certifikátech výrobků mailujte prosím na adresu: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu) nebo navštivte naši webovou stránku: [www.weldas.com](http://www.weldas.com)

Zkušební zprávy, certifikáty a manuály si můžete stáhnout na: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)

**Adresa Weldas:**

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)